RS 485中继器

本章

本章详细介绍RS 485中继器。

内容包括:

- RS 485中继器的用途
- 两个RS 485中继器之间的最大电缆长度
- 各种操作元素和端子的功能
- 有关接地和未接地操作的信息
- 技术数据和方框图

更多信息

有关RS 485中继器的更多信息,请参见**CPU数据、安装**手册中的"组态MPI或PROFIBUS DP网络"一章。

诊断中继器

与RS 485中继器相比,"诊断中继器"包括以下新特性: 诊断功能及以DP从站建模。 有关详细信息,请参考 Internet 上的 《用于 PROFIBUS DP 的诊断中继器》手册,网址为:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7915183

9.1 应用领域和属性; (6ES7 972-0AA01-0XA0)

9.1 应用领域和属性; (6ES7 972-0AA01-0XA0)

订货号

6ES7 972-0AA01-0XA0

RS 485中继器的定义

RS485中继器放大总线上的数据信号并且连接各个总线段。

RS 485中继器的应用

您需要RS 485中继器,如果:

- 连接到总线的节点多于32个
- 总线段在总线上未接地运行,或者
- 超出了总线段的最大电缆长度(参见下表)。

表格 9-1 各段的最大电缆长度

传输率	各段的最大电缆长度(米)
9.6到187.5 kbps	1000
500 kbps	400
1.5 Mbps	200
3到12 Mbps	100

规则

如果使用RS 485中继器安装总线:

- 至多可串联9个RS 485中继器。
- RS 485中继器两个节点之间的最大电缆长度不可超过下表中列出的值。

表格 9-2 两个RS 485中继器之间的最大电缆长度

传输率	RS 485中继器(6ES7 972-0AA01-0XA0)2个节点之间的最大电缆长度(米)
9.6到187.5 kbps	10000
500 kbps	4000
1.5 Mbps	2000
3到12 Mbps	1000

9.2 RS 485 中继器; (6ES7 972-0AA01-0XA0) 的设计

9.2 RS 485 中继器; (6ES7 972-0AA01-0XA0) 的设计

下表显示RS 485中继器的设计和功能。

表格 9-3 RS 485中继器的描述和功能

中继器设计		功能
		24 V电源电压LED
		RS 485 中继器电源的端子(在测量端子"A2"和端子"B2"之间的电压时,使用引 脚"M5.2"作为参考接地)。
		用于总线段1或2总线电缆的张力消除和接地的屏蔽夹
DC 1+ MPE M 5 2 (2)	4	总线段1的总线电缆端子
24 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(5)	总线段1的终端电阻
(3)	6	总线段1的LED
	7	OFF开关
		(= 使总线段相互隔离,以进行诸如调试等)
	8	总线段2的LED
A1 B1 A1 B1 ON 5	9	总线段2的终端电阻
	19	总线段2的总线电缆端子
(12) OP DP1©	111	用于安装和取下DIN轨上的RS 485中继器的滑块
OFF	0	总线段1上的PG/OP的接口

9.3 在未接地和接地模式中的 RS 485 中继器操作

9.3 在未接地和接地模式中的 RS 485 中继器操作

接地或未接地

RS 485中继器为...

- 接地,如果总线段上所有其它节点也以接地电位运行
- 未接地,如果总线段上所有其它节点以未接地电位运行

说明

如果将 PG 连接到 RS 485 中继器的 PG/OP 插座,总线段 1 需接地。 该总线段也已接地,因为 PG 中的 MPI 已接地,而且 RS 485 中继器的 PG/OP 插座从内部与总线段 1 连接。

RS 485中继器的接地操作

对于RS 485中继器的接地操作,必须桥接RS 485中继器顶部的"M"和"PE"端子。


RS 485中继器的未接地操作

对于RS 485中继器的未接地操作,不要互连RS 485中继器顶部的"M"和"PE"端子。 另外,RS 485中继器的电源电压必须未接地。

9.3 在未接地和接地模式中的 RS 485 中继器操作

接线图

在具有未接地参考电位的中继器组态(非接地操作)中,任何干扰电流和静电荷都通过中继器中的集成RC网络释放到保护导体中(参见下图)。




① 接地母线

9.3 在未接地和接地模式中的 RS 485 中继器操作

总线段之间的电隔离

总线段1和2彼此电隔离。 PG/OP接口从内部连接到总线段1的端口。下图显示RS 485中继器的前面板。



- ① PG/OP接口
- ② 总线段1的端子
- ③ 总线段2的端子
- ④ 电隔离

总线信号的放大

在总线段1的端口或PG/OP接口与总线段2的端口之间产生总线信号放大。

9.4 技术数据

RS 485中继器的技术数据

技术数据			
电源			
● 额定电压	24 VDC		
 波动 	20.4 VDC到28.8 VDC		
额定电压下的电流消耗			
• PG/OP插座上没有负载	100 mA		
● PG/OP插座上有负载(5 V/90 mA)	130 mA		
,	200 mA		
• PG/OP插座上有负载(24 V/100 mA)			
电隔离	有,500 VAC		
光纤导线的连接	有,通过中继器适配器		
冗余模式	否		
传输率(由中继器自动检测)	9.6 kbps、19.2 kbps、45.45 kbps、93.75 kbps、187.5 kbps、500 kbps、1.5 Mbps、3 Mbps、6 Mbps、12 Mbps		
防护等级	IP 20		
尺寸W x H x D (mm)	45 x 128 x 67		
重量(包括包装)	350 g		


D型连接器(PG/OP插座)的引脚分配

视图	引脚号	信号名称	指示
	1	-	-
	2	M24V	接地24 V
	3	RxD/TxD-P	数据线B
●5 ●9	4	RTS	请求发送
●4	5	M5V2	数据参考电位(来自站点)
3	6	P5V2	正电源(来自站点)
●2 ●7	7	P24V	24 V
● 6	8	RxD/TxD-N	数据线A
	9	-	-

9.4 技术数据

RS 485中继器的方框图

- 总线段1和2彼此电隔离。
- 总线段2与PG/OP插座彼此电隔离。
- 信号放大
 - 在总线段1和2之间
 - 在PG/OP插座与总线段2之间



- ① 总线段1
- ② 总线段2
- ③ PG/OP 插座
- ④ PG/OP 插座